

Montageanleitung

SE-50-13648-00-000_A Fußrasten starr mit Gummi



Sport-Evolution Franzen GmbH
 Dachspfad 17
 56566 Neuwied
 Tel.: 02622-922 72-0
info@sport-evolution.de
www.sport-evolution.de

BAUTEILLISTE			
OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BESCHREIBUNG
1	1	SE-50-13642-00-000_A	Fußrastenhorn für Gummi
2	1	SE-50-13641-00-000_A	Fußrastengummi
3	1	SE-50-13640-00-000_A	Endkappe Fußrasten
4	1	DIN912M6X65A2	Zylinderschraube m. Innensechskant M6x65 A2
5	1	SE-50-13650-00-000_A	Adapter Fußraste starr
6	1	DIN912VGM10X25A2	Zylinderschraube m. Innensechskant Vollgew. M10 x 25 A2
7	1	DIN127BM10A2	Federring glatt für M10 A2

sport evolution				Masse: -
Sport-Evolution Franzen GmbH		Datum: 28.06.2023		Werkstoff:
Dachspfad 17		Name: Franzen		Fußrasten starr mit Gummi
56566 Neuwied		Gezeichnet: 28.06.2023		
info@sport-evolution.de		Kontrol:		
		Norm:		SE-50-13648-00-000_A
		>Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-m >Form + Lagetoleranzen nach DIN ISO 1101 >Oberflächenangaben nach DIN ISO 1312		1
Status:	Änderungen:	Datum:	Name:	Zulieferer:
				Projekt:

Achtung:
 Alle Verschraubungen nach ca. 50km mit dem angegebenen Drehmoment nachziehen.

Bitte gehen Sie sorgsam vor. Eine unsachgemäße Montage kann zu schweren Unfällen, sowie Schäden am Fahrzeug führen. Bitte beachte Sie, dass wir keine Gewährleistung für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können. Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass unser Produkt angepasst werden muss. Bitte lassen Sie Arbeiten an sicherheitsrelevanten Bauteilen (z.B. Bremsen, Räder, Leitungen, Fahrwerk) nur von Fachpersonal durchführen. Diese Anbauanleitung ist von uns nach bestem Wissen erstellt worden, alle Angaben ohne Gewähr. Wir empfehlen alle nicht gesicherten Schrauben regelmäßig zu prüfen und ggf. nachzuziehen. Vergewissern Sie sich, dass die Freigängigkeit ihres Lenkers und der Räder zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist.